

## 1. Besvare anrop

Løft av telefonrøret, eller trykk **HØYTTALER** knappen.

### Plukke opp samtaler.

Tast \*7 + internummeret til telefonen som ringer eller tast \*66 for å plukke opp innkommende samtaler.

## 2. Ringe ut

Tast "0" for ekstern summetone.

### Bruk av kortnummer.

Trykk **KORTNR** knappen og tast en kortnummerplass 01-20 el. 21-99. Det er 20 personlige kortnummer (01-20), samt 79 systemkortnummer (21-99). Systemkortnummer programmeres av sentralbordet.

### Repetisjon av sist ringte nummer.

Trykk **REPETISJON** knappen eller \*52.

## 3. Ringe internt

Tast ett internummer, vanligvis 3 siffer. Hurtigvalgstastene er ferdig programmert på de store apparatene (LKD-30D) og kan benyttes til å ringe internt med. Skriv navn på knappene slik at man får oversikt over apparatene.

## 4. Sette over samtaler

Trykk **OVERF/PROG** knappen + ønsket internummer. Legg på røret, eller vent på svar for å annonsere samtalen, før du legger på. Hvis det er programmert hurtigvalgstaster med internummer, trykk direkte på disse for å sette over samtaler.

## 5. Veksle mellom samtaler på vent

Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å sette en samtale på vent. En av bylinje knappene vil nå begynne å blinke. Du får nå internummetone og kan ringe nye samtaler, eller besvare ny samtale som venter, ved å trykke gaffelbryteren.

Ved å benytte **VENT/LAGRE** knappen kan man veksle mellom flere samtaler. Trykk på blinkende bylinje knapp for plukke opp en samtale som er satt på vent.

## 6. Volum kontrollen

Denne regulerer håndsett volum, høyttalende volum og ringevolum. Regulerer volum når man prater eller når det ringer.

## 7. Samtalevarsling for å gi viktig melding til opptatt apparat

Når du ringer et internummer og får opptatt, trykk \* (varsel tone sendes).

### Besvare samtale varsling.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen. Pågående samtale settes nå på vent samtidig som det opprettes kontakt med ventende samtale. Når oppkaller avslutter får du automatisk den første samtalen tilbake.

## 8. Oppkall til opptatt apparat / tilbakeringfunksjon.

Når du ringer et internapparat og får opptatt, trykk **OPPKALL** knappen og legg på.

Når apparatet blir ledig vil det automatisk ringe deg tilbake.

## 9. Veksle mellom høyttalende, telefonrør og mute

Når det ringes ut vil telefonen automatisk gå høyttalende. For å prate i telefonrøret løft av dette. For å skifte tilbake til høyttalende trykk **HØYTTALER** knappen og legg på telefonrøret.

### Mute.

I høyttalende og lavtalende vil man kunne sperre og åpne mikrofonen ved å trykke **MIKROFON** knappen.

## 10. Viderekople telefonen

### Intern viderekopling.

Tast \*541 + internummer det skal viderekoples til

### Ekstern viderekopling.

Tast \*545 + kortnummerplass (01-20 eller 21-99).

Obs: Ved ekstern viderekopling må telefonnummeret allerede være lagret som et kortnummer.

### Slå av viderekopling.

Trykk **OPPTATT** knappen (som blinker) eller \*54#.

### Viderekopling på en hurtigvalgstast.

Trykk **OVERF/PROG** + ledig hurtigvalgstast, samt tast kode for viderekopling og trykk **VENT/LAGRE** knappen.

## 11. Opptatt/ Ikke forstyr.

Trykk **OPPTATT** knappen eller \*53.

Benytt samme prosedyre for å slå av.

## 12. Programmere personlige kortnr., maks 20 stk.

Trykk **OVERF/PROG** + **KORTNR** + tast en kortnummerplass (mellom 01-20). Tast telefonnummeret og trykk **VENT/LAGRE**. Tast eventuelt inn navn, trykk **VENT/LAGRE** knappen. (bokstavliste se pkt. 19).

### Kortnummer på en hurtigvalgstast.

Trykk **OVERF/PROG** + ledig hurtigvalgstast + **KORTNR** + kortnummerplass (01-20 el. 21-99) + **VENT/LAGRE**.

## 13. CLI – tapte anrop – telefonnummeret vises

For å lese CLI meldinger trykk **OPPKALL** knappen eller \*57. Med **VOLUME** knappen kan du bla frem og tilbake.

For å ringe ut med en CLI – melding, trykk **VENT/LAGRE**. En CLI – melding slettes når den benyttes til å ringe ut med.

Trykk **KONFER** for å slette en CLI – melding.

## 14. Voice mail / Talepost (DVU – meldinger)

### For å lese inn din personlige talemelding.

Ta av telefonrøret og tast \*547 + #, les inn beskjeden.

Trykk **VENT/LAGRE** for å lagre.

Voice mailen vil nå svare innringere etter 3 ring.

### Avspille/ kontrollere personlig talemelding.

Tast \*547.

### Slå av voice mail.

Trykk **OPPTATT** knappen eller tast \*54#.

### Aktivering av voice mail.

Tast \*547+ **HØYTTALER** knappen.

### Avspilling av mottatte talebeskjeder.

Trykk **OPPKALL** knappen.

### Sletting av mottatte talebeskjeder.

Trykk **KONFER** knappen umiddelbart etter at beskjed er avlyttet. En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

### Aktivere voice mail på en hurtigvalgstast.

Trykk på **OVERF/PROG** knappen + ledig hurtigvalgstast, tast \*547 og trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

## 15. Felles calling.

### Felles calling til sone 1 eller 2.

Løft av telefonrøret og tast #1 eller #2 for calling til sone 1 eller 2.

Alle apparater tilhører sone 1, men systemet kan deles opp i 2 calling soner av installatøren. På denne måten kan man foreta fellesanrop til forskjellige avdelinger.

### Fellesanrop begge interne soner.

Løft av telefonrøret og tast #0.

### Svare på / hente inn fellesanrop.

Tast #6 på nærmeste apparat.

## 16. Musikk/ radio fra apparatet.

Forutsetter at telefonsentralen er tilkoppet en musikkilde.

Tast **OVERF/PROG** knappen og tast 73.

Benytt samme prosedyre for å slå av.

## 17. Konferanse med inntil 3 stk. interne / eksterne linjer

I en samtale (ekstern eller intern) trykk **KONFER** knappen.

Opprett en ny intern eller ekstern samtale.

Trykk **KONFER** knappen 2 ganger for å opprette konferansen.

## 18. Innstilling av telefonen

### Svarstilling for interne anrop.

Valg av svarstilling vises i et parentes i displayet (H), (T) el. (P).

H – høytalende calling, T – ringe tone og P – privat. Privat fungerer som høytalende calling, mens mikrofonen er mutet.

Trykk **OVERF/PROG** og tast 49, tast 1 for (H), tast 2 for (T) eller tast 3 for (P) og trykk **VENT/LAGRE** knappen for å avslutte.

### Ringesignal.

Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 50, tast siffer 1 til 4 for å høre de forskjellige ringetonene. Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å lagre.

### Programmering av hodesett.

For å benytte hodesett må det programmeres en knapp på apparatet.

Benytt denne når hodesett skal brukes.

Trykk **OVERF/PROG** + ledig fleksibel knapp + **OVERF/PROG** + 57 + **VENT/LAGRE**.

Apparatet har nå en knapp definert som hodesett, når knappen lyser er apparatet normalt, trykk på knappen og, apparatet er innstilt for hodesett. Samtaler besvares og avsluttes med å trykke ”**HØYTTALER**” knappen.

## 19. Programmering av bokstaver

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknappen som har den bokstaven du ønsker, tast så siffer 1, 2 eller 3 for å benytte den av de 3 bokstaven som er tilgjengelig. Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

Liste over tegn som ikke vises på sifferknappene.

1=10    2=20    3=30    4=40    5=50

6=60    7=70    8=80    9=90    0=00

Mellomrom=\*1    :=\*2    ,=\*3    .=13

Q=11    Z=12    Ø=00

## Sentralbordfunksjon, dag og nattstilling

Sentralbordet kan programmeres til å ha forskjellig ringemønster i dag og nattstilling.

### Dagstilling.

**OPPTATT** knappen skal være slukket.

Trykk **OPPTATT** for å eventuelt slukke den

### Nattstilling.

Trykk **OPPTATT**, når denne lyser står systemet i nattstilling.

OBS.

Sentralbordet kan ikke benytte ”Opptatt/ Ikke forstyr”.

Se (pkt.11).

## Sentralbord programmering, stille klokken

Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast #1

Tast inn måned, dag og år fortløpende, 6 siffer.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen.

Tast inn klokkeslettet fortløpende, 4 siffer.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen.

Skal bare datoen eller klokken stilles, trykk da bare **VENT/LAGRE** knappen for å hoppe over en av inntastingene.

### Sommer/ vinter tid.

Sommertid (+1) time – trykk **OVERF/PROG** og tast \*2.

Vintertid (-1) time – trykk **OVERF/PROG** og tast \*1.

# Hurtigveiledning GDK 16

For digitale apparater



LKD-30D



LKD-8D

**TELTRONIK AS**