

## Hurtigveiledning for bærbar håndsett GDC 340/345H

### 1. Besvare anrop.

Trykk **TELEFON** knappen eller ta håndsettet ut av ladestasjonen.

### 2. Plukke opp samtaler.

Trykk **TELEFON** knappen og tast (\*)7 + internummeret til telefonen som ringer.

### 3. Sette over samtaler.

Trykk **OVERFØR** knappen + internummer.

Trykk på **TELEFON** knappen for å sette over eller vent på svar for å annonsere samtale.

### 4. Ringe internt.

Trykk **TELEFON** knappen og tast internummer.

### 5. Programmere personlige kortnummer, maks 20 stk.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) + **OK** knappen, tast en kortnummerplass mellom 00-19. Tast telefonnummeret og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund). Tast inn eventuelt navn, og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) for å lagre.

### 6. Ringe eksternt.

Trykk **TELEFON** knappen og 0.

#### **Med kortnummer.**

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen + kortnummerplass 00-19 (personlig kortnummer) eller 200-399(felles kortnummer).

#### **Med kortnummer - alfabetisk søking.**

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen 2 ganger(hurtig) + tast 2 for personlig eller 3 for felles kortnummer. Nå kan det søkes med bruk av bokstaver. For å ringe ut trykk **VENT** knappen(lengere enn 1 sekund).

### 7. Repetisjon av siste ringte nummer.

Trykk **REPETISJON** knappen + **TELEFON** knappen for å ringe ut.

### 8. Tapte anrop.

For å se tapte anrop trykk **Telefon** + **PWR** knappen.

Med **VOLUME** knappen kan du bla frem og tilbake.

For å ringe ut, trykk **VENT** knappen (lengere enn 1 sekund)når telefonnummeret vises.

Trykk **R** knappen for å slette tapte anrop uten å ringe ut.

### 9. Sette telefonen i opptatt / ikke forstyrr.

Trykk **TELEFON** knappen og tast (\*)53.

Oppheves ved å taste det samme en gang til.

### 10. Tastelås.

Trykk **VOLUM** knappen og tast 2.

Oppheves ved å trykk **VOLUM** knappen og taste #.

### 11. Viderekoble telefonen.

#### **Intern viderekobling.**

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast (\*)541 + internummer det skal viderekoples til (direkte).

#### **Ekstern viderekobling.**

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast (\*)545 + kortnummerplass 00-19 eller 200-399.

#### **Slå av viderekobling.**

Trykk **TELEFON** knappen, tast (\*)54#.

## 12. Innstilling av telefonen (HS Setting)

Trykk **VOLUM** knapp.

### Slå av all ringning/Vibrator (Vibrator kun GDC 345)

Tast 11, trykk **VOLUM** knapp for å finne ønsket innstilling.

### Stille inn ringetone for interne / eksterne samtaler.

Tast 131 / 121, trykk **VOLUM** knapp og velg ønsket ringetone.

### Stille inn ringestyrke for interne / eksterne samtaler.

Tast 132 / 122, trykk **VOLUM** knapp og velg ønsket ringestyrke

For å lagre nye innstillinger, trykk **OK** knappen

## 13. Talekort / Voice mail.

### Innspilling av personlige talemelding.

Trykk **TELEFON** knappen + og tast **(\*)674** (ved ikke svar) eller **(\*)67#** (ved opptatt), følg taleanvisning og les inn beskjed. Trykk **VENT** knappen (lengre enn 1 sek.) for å lagre innspilling.

### Avspille/ kontrollere personlige talemeldinger.

Trykk **TELEFON** knappen + og tast **(\*)676** eller **(\*)67\*** du vil nå få høre din innleste beskjed.

### Viderekopling til talekort.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast **(\*)547** (beskjed avspilles for innringer etter 4 sekunder).

Tast **(\*)548** (beskjed avspilles for innringer etter en programmerbar timer).

Tast **(\*)549** (beskjed avspilles for innringer ved opptatt.).

### Slå av Voice mail.

Trykk **TELEFON** knappen, tast **(\*)59**.

### Avspilling av mottatte talebeskjeder.

Trykk **TELEFON** knappen og trykk **PWR** knappen, mottatt beskjed vil nå avspilles.

For å høre beskjed på nytt trykk **PWR** knappen en gang til. Dersom du har mottatt flere beskjeder, trykk **VENT** knappen (lengre enn 1 sek.) for å høre neste beskjed.

### Sletting av mottatte talebeskjeder.

Trykk **C/R** knappen umiddelbart etter at beskjed er avlyttet.

En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

**TELEFON** knapp =



**OK** knapp =



**OVERFØR / VENT** knapp =



**PWR** knapp =



**C/R** knapp =



Beskjed indikasjon =



**REPETISJON** knapp =



**VOLUM** knapp =

