

Hurtigveiledning for LIP-24D/H IP Apparat

1. Besvare anrop.

Løft av telefonrøret, eller trykk **SPEAKER** knapp.

Plukke opp samtaler fra apparat.

Tast *7 + intern-nummeret til telefonen som ringer.

Plukke opp samtaler fra en gruppe.

Tast *566 for å plukke opp samtaler fra samme gruppe.
Gruppene må programmeres av installatøren.

2. Ringe ut.

Tast "0" for ekstern summetone og tast telefonnummer.

Med kortnummer.

Trykk **SPEED** knapp + kortnr.plass 000-099 eller 200-999 (2000-4999).
Det er 100 personlige kortnummer (000-099),
samt 800 (3000) systemkortnummer 200-999 (2000-4999).
Systemkortnummer programmeres fra Web Admin, System speed data eller fra sentralbord

Repetisjon.

Trykk **REDIAL** knapp.
Du kan nå bruke **VOLUM** knapp for å se de 10 sist ringte telefonnummer.
For å ringe ønsket nummer trykk **SAVE** knapp.

3. Hemmelig nummer

Ditt direkte nummer kan sperres for visning når samtaler ringes.
Tjenesten må programmeres under en fleksibel knapp for å kunne tas i bruk. Knapp brukes for å slå av/på funksjonen.

Trykk **PGM** knapp + en ledig hurtigvalgstast + **PGM** knapp+ 81 + **SAVE**.

4. Veksle mellom samtaler på vent.

Trykk **HOLD** knapp for å sette en samtale på vent. En av bylinje knappe vil nå begynne å blinke. Du får nå internsummetone og kan ringe nye samtaler, eller besvare ny samtale som venter, ved å trykke på gaffelbryteren.

Ved å benytte **HOLD** knapp kan man veksle mellom flere samtaler. Trykk på blinkende bylinje knapp for plukke opp en samtale som er satt på vent.

5. Samtalevarsling for å gi viktig melding til opptatt apparat.

Når du ringer et internnummer og får opptatt, trykk siste siffer eller * en gang til, (varsel tone sendes).
Er "Bryt inn" programmert vil man bryte inn i samtalen.

Besvare samtale varsling.

Trykk **SPEAKER** knapp. Pågående samtale settes nå på vent samtidig som det opprettes kontakt med ventende samtale. Når oppkaller avslutter får du automatisk første samtalen tilbake.

6. Veksle mellom høytalende, telefonrør og mute.

Når det ringes ut vil telefonen automatisk gå høytalende. For å prate i telefonrøret løft av dette. For å skifte tilbake til høytalende trykk **SPEAKER** knapp og legg på telefonrøret.

Mute.

I høytalende og lavtalende vil man kunne sperre og åpne mikrofonen ved å trykke **MUTE** knapp.

7. Viderekople telefonen

Intern / Ekstern viderekopling.

Tast *5541 + internnummer, gruppe eller kortnummer (**SPEED** knapp + kortnr.) det skal viderekoples til (direkte).
Tast *5542 + internnummer, gruppe eller kortnummer (**SPEED** knapp + kortnr.) (ved opptatt).
Tast *5543 + internnummer, gruppe eller kortnummer (**SPEED** knapp + kortnr.) (ved ikke svar, standard 15 sek.).
Tast *5544 + internnummer, gruppe eller kortnummer (**SPEED** knapp + kortnr.) (ved ikke svar / opptatt).

Obs: Ved ekstern viderekopling må telefonnummeret allerede være lagret som et kortnummer.

Slå av viderekopling.

Trykk **FWD** knapp (som blinker) eller *554#

8. Programmering av navn på apparat.

Trykk **OVERF/PROG** + 74 og skriv inn navn, trykk **VENT/LAGRE** knapp for å lagre.

9. Henvise telefonen til faste tekst beskjeder.

Tast **OVERF/PROG** + 51, velg en av beskjedene.

- Tast 01 – ”**Lunsj, tilbake KI**”, tast inn klokkeslett.
- Tast 02 – ”**Ferie tilbake dato**”, tast inn dato (dag/ mnd).
- Tast 03 – ”**Ute til KI**”, tast inn klokkeslett.
- Tast 04 – ”**Ute til dato**”, tast dato (dag/ mnd).
- Tast 05 – ”**Ute til ukjent tid tilbake**”.
- Tast 06 – ”**Ring**”, tast inn telefonnummer.
- Tast 07 – ”**På kontoret: Apparat**”, tast internnummer.
- Tast 08 – ”**Møte tilbake KI**”, tast inn klokkeslett.
- Tast 09 – ”**Hjemmekontor**”.
- Tast 10 – ”**Syk**”.

Når en av beskjedene er valgt, trykk **SAVE** knapp .

OBS: Dag/ mnd eller klokkeslett tastes inn med 4 siffer.

Tast **FWD** knapp for å slå av tekst beskjed

10. Opptatt/ Ikke forstyr.

Trykk **DND** knapp eller *553.

Benytt samme prosedyre for å slå av.

11. CLI – tapte anrop – telefonnummeret vises.

For å lese tapte anrop trykk **MSG/CALLBK** knapp.

Du vil nå se antall tapte anrop (CL XXX).

For å hente fram disse trykk siffer 2: **BESKJED**: (XXX)

For å se telefon nummeret trykk **MSG/CALLBK** knapp.

For å ringe ut med en CLI - melding, trykk **SAVE**.

En CLI – melding slettes når den benyttes til å ringe ut med.

Trykk **CONF** knapp for å slette en melding eller trykk **DND** knapp + **SAVE** for å slette alle CLI meldinger.

Finnes telefonnummeret lagret som et kortnummer med navn, vises navnet i stedet for telefonnummeret. Dersom **MSG/CALLBK** knapp trykkes på nytt vil telefonnummeret vises.

Lagre CLI som kortnummer

Når telefonnummeret vises i displayet trykk **SPEED** knapp, trykk 3 x **SAVE knapp** , du kan nå skrive ett navn og trykke **SAVE knapp** for å avslutte.

12. Programmere personlige kortnummer, maks 100 stk.

Trykk **PGM** + **SPEED** knapp + tast en kortnummerplass (mellom 000-099).

Tast siffer 0 (bylinje tilgang)og trykk **SAVE** knapp.

Tast telefonnummeret og trykk **SAVE** knapp.

Tast inn navn, trykk **SAVE** knapp.

Kortnummer på en hurtigvalgstast.

Trykk **PGM** knapp+ ledig hurtigvalgstast + **SPEED** knapp+ kortnummerplass (000-099) + **SAVE** knapp

13. Innstilling av telefonen.

Svarstilling for interne anrop.

Valg av svarstilling vises i et parentes i displayet (H), (T) el. (P).

H – høyttalende calling, T – ringe tone og P – privat. Privat fungerer som høyttalende calling, men mikrofonen er mutet.

Trykk og tast 13, tast 1 for (H), tast 2 for (T) eller tast 3 for (P) og trykk **SAVE** knapp for å lagre.

Ringsignal internt / eksternt.

Trykk **PGM** knapp og tast 11 for internt eller 12 for eksternt, tast siffer 1 til 8 for å høre de forskjellige ringetonene.

Trykk **SAVE** knapp for å lagre.

Bruk av hodesett.

Trykk **PGM** knapp og tast 610, (for å gå til tilbake tast 611).

Trykk **SAVE** knapp for å lagre.

Med hodesett besvares og avsluttes samtaler med **HØYTTALER** knapp.

Ringestilling for hodesett

Trykk **PGM** knapp og tast 62, + (1 ringe apparat, 2 ringe hodesett, 3 ringe apparat og hodesett).

Trykk **SAVE** knapp for å lagre.

14. Volum kontrollen.

Denne regulerer håndsett volum, høyttalende volum og ringevolum. Regulerer volum når man prater eller når det ringer