

Hurtigveiledning

LIP-7000 serien, modellene LIP-7016D, 7024D og 7024LD

- IP apparat med display på 3 linjer à 24 tegn, samt en modell med stort display på 12 linjer.
- Full duplex høytalende telefon med innebygd calling.
- 24 fleksible direktevalgsknapper samt 7 fast funksjonsknapper.
- 3 aktive displayknapper, samt navigasjonsknapp (muse knapp).
- Innbygd switch for tilkobling av PC etter apparatet.
- Hodeseett utgang (2,5 mm jackplugg).




LIP-7016D



LIP-7024D



LIP-7024LD

Knapper		Beskrivelse
	Displayknapp	Apparatet har 3 aktive displayknapper som forandre funksjon avhengig av apparatets status (apparatet er ledig eller i bruk).
	[KORTNR.]	Benyttes til å programmere og ringe lagrede telefonnummer (kortnummer).
	[OVERF/PROG]	Benyttes for å sette over samtaler når man ikke har en internlinjeknapp. Benyttes også i forbindelse med programmering av telefonen.
	[OPPTATT]	Benyttes til å sette apparatet i opptatt/ ikke forstyrr. Knappen lyser rødt når den er aktivert.
	[OPPKALL]	Benyttes til å legge igjen interne beskjeder eller aktivere tilbakering funksjon og for å avlese tapte anrop og andre beskjeder.
	[HØYTTALER]	Benyttes for å svare og legge på høytalende samtaler. Benyttes også sammen med hodesett.
	[VENT/LAGRE]	Benyttes for å sette samtaler på vent, samt for å lagre programmering. Benyttes også for å ringe fra samtalelogg og kortnummerliste.
	Fleksible knapper	Benyttes for å programmere tjenester og funksjoner direkte på en knapp. Kan benyttes til internummer, viderekobling, fravær, Mobile extension etc.
	[VOLUM]	Benyttes for å regulere lyden i telefonrøret, høytalende telefon og når det ringer.
	MENY	Benyttes til å gå inn i apparatets programmeringsmeny eller for å søke i den alfabetiske telefonboken (ringe internt, personlige eller fellese kortnummer). Navigasjonsknappen benyttes også til å bla seg frem og tilbake i displayet.
	TELEFONBOK	

1. Besvare anrop

Løft av telefonrøret, eller trykk på [HØYTTALER].

2. Ringe en samtale

Tast "0" for ekstern linje og ønsket telefonnummer.

Repetisjon – Tast *552.

3. Hente opp en samtale fra et apparat

Trykk på internlinjeknapp som blinker eller tast *7 + internnummeret til telefonen som ringer.

Hente opp samtale fra en apparatgruppe.

Tast *566 (gruppen programmeres av installatør).

4. Sette over en samtale

Trykk på [OVERF/PROG] og tast internnummer eller trykk direkte på programmert internlinjeknapp.

Sette over en samtale eksternt

Trykk på [OVERF/PROG], tast 0 og telefonnummer (obs du må høre at det ringer før du setter over).

5. Veksle mellom flere samtaler

Trykk på [VENT/LAGRE] (en linjeknapp vil nå blinke).
- Svar ny samtale ved å trykke på gaffelbryteren eller
- Ring en ny intern eller ekstern samtale.
Trykk på blinkende knapp for å hente tilbake samtalen.

6. Samtalevarsling for å gi viktig melding

Når du ringer et internnummer og får opptatt.
Tast * (varseltone sendes).

Besvare samtalevarsling

Trykk på [VENT/LAGRE] (samtalen settes på vent).
Det opprettes nå kontakt med den som kaller opp.
Når oppkaller avslutter får du første samtale tilbake.

7. Viderekople telefonen

Til internnummer

- Tast *5541 og internnummer

Til eksternt telefonnummer

- Tast *5541 og trykk på [KORTNR.] og kortnr. posisjon

Til personlig Voice mail

- Tast *5541 og *620

Slå av viderekopling.

Trykk på [OPPTATT] eller tast *554#.

8. Henvise telefonen til fraværsbeskjeder

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 51, velg fraværsårsak.
Tast 01 – Lunsj til kl, tast klokkeslett.
Tast 02 – Ferie til dato, tast dato (dag/ mnd).
Tast 03 – Ute til kl, tast klokkeslett.
Tast 04 – Ute til dato, tast dato (dag/ mnd).
Tast 05 – Ute (ukjent tid tilbake).
Tast 06 – Ring, tast telefonnummer.
Tast 07 – Ring internnummer, tast internnummer.
Tast 08 – I møte til kl, tast klokkeslett.
Tast 09 – Hjemmekontor.
Tast 10 – Syk.
Tast # for å slå av beskjedene.
Trykk på [VENT/LAGRE] når en av beskjedene er valgt.

9. Opptatt/ Ikke forstyrr

Trykk på [OPPTATT] knapp.

10. Mobil Extension

Mobiltelefonen knyttes sammen med din kontortelefon.

Programmere mobilnummer.

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 37.
Tast inn mobil nr. og trykk på [OK].

Aktivere/ deaktivere Mobil Extension.

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 38.
Tast 1 for På eller 0 for Av, trykk på [OK].

Samtale via Mobil Extension til mobilen.

Sette over – trykk * og tast internnummer, legg på.

11. Kortnummer

Programmere kortnummer.

Trykk på [OVERF/PROG] og [KORTNR.].
Trykk på [OK], tast 0 og telefonnummer.
Trykk på [OK] og tast inn navn.
Trykk på [OK] for å lagre kortnummeret.

Ring med personlige kortnummer.

Trykk på [TELEFONBOK] og tast 2.
Søk alfabetisk og/ eller bla deg frem med [MENY].
Trykk [OK] for å ringe markert nummer.

12. Voice mail

Administrasjon av Voice mail

Før Voice mail benyttes må personlig beskjed leses inn.

Tast *620.

Tast passord (som standard ditt internnummer og *).
Du får nå lest opp en meny.

Avspilling av mottatte beskjeder

Trykk på [OPPKAL] 2 ganger eller tast *620.
Følg talemeny.

Fjernstyring av Voice Mail.

Ring ditt eget direktenummer, din beskjed avspilles.
Tast # og passord.

13. Tapte anrop (beskjedlampe blinker)

Trykk på [OPPKALL] 2 ganger, bla med [MENY]
Trykk [OK] for å ringe tilbake.

14. Mottatte og ringte samtaler

Det må programmeres en [CALL LOGG] knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast 57.
Trykk på [VENT/LAGRE] og [HØYTTALER].

Samtalelogg.

Trykk på [CALL LOGG].
Tast 1 for Mottatte eller 2 for Ringte samtaler.
Bla gjennom numrene med [MENY] knappen.
Trykk på [VENT/LAGRE] knappen for å ringe ut.

Oppsett og programmering av telefonen

Svarstilling for interne anrop.

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 13.
Tast 1 for høyttalende calling (H).
Tast 2 for ringetone (T).
Tast 3 for calling uten mikrofon (P).
Trykk på [VENT/LAGRE] når ett av valgene er gjort.

Ringesignal og ringevolum.

Intern ring – Trykk på [OVERF/PROG] og tast 11.
Ekstern ring – Trykk på [OVERF/PROG] og tast 12.
Tast fra 01 til 15 for de forskjellige ringetoner.
Trykk på [OK] når et av valgene er gjort.

Programmere apparatnavn.

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 74.
Tast inn navn og trykk på [OK].

Programmere internnummer på en fleksibel knapp.

Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Tast ønsket internnummer, 2-4 siffer.
Trykk på [OK] for å lagre programmeringen.

Hodesett koblet sammen med telefonrøret

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 61.
Tast 0 for hodesett.
Tast 1 for normal høyttalende.
Trykk på [VENT/LAGRE] når ett av valgene er gjort.
Samtaler besvares nå med [HØYTTALER] knappen.

Hodesett utgang (minijack – 8 taster)

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 19
Tast 1 for å aktivere hodesett utgang.
Tast 0 for å slå av hodesett utgang.
Trykk på [OK] når et av valgene er gjort.
Samtaler besvares nå med [HØYTTALER] knappen.

Volumknappen.

Volumknappen regulerer lyden i telefonrøret, høyttalende telefon og ringestyrke når det ringer.

Programmering av bokstaver.

Trykk på knappen som har den bokstaven du ønsker.
Tast så siffer 1 til 4 for ønsket bokstav.
Eks. P=71, Q=72, R=73 og S=74
(Mellomrom=*1, Ø=00 og Punktum=13).

Tabellen under har 2 forskjellige bruksmønstre, enten ved å taste kodene direkte eller ved å programmere funksjonen under en fleksibel knapp slik at bruken av en tjeneste blir tilgjengelig ved ett taste trykk. Merk at enkelt funksjoner, markert med (*), må programmeres under en knapp for å kunne benyttes.

Bruk av en funksjon.

Trykk på [OVERF/PROG] knappen.
Se tabell, tast funksjonskode og velg innstilling.
Trykk på [OK] når innstillingene er gjort.

Programmering av en fleksibel knapp.

Trykk på [OVERF/PROG] og en ledig fleksibel knapp.
Trykk på [OVERF/PROG] og tast funksjonskode (se tabell).
Trykk på [OK] for å lagre programmeringen.

iPECS	Funksjon	iPECS	Funksjon
6 1	Hodesett	5 7	Samtalelogg (*)
1 9	Hodesett utgang (minijack)	7 1	Skifte Norsk/ Engelsk tekst
6 2	Ringestilling for hodesett	7 3	Bakgrunns musikk
1 1	Interne ringetoner	7 4	Apparatnavn
1 2	Eksterne ringetoner	3 4	Samtale venter (*)
3 3	Passord	8 1	Slå av og på visning av eget nr. (*)
3 7	Programmere Mobile Ext nr.	9 1	[KONFER] knapp (8 taster) (*)
3 8	Aktivere Mobile Ext. funksjon	9 2	[OPPKALL] knapp (8 taster) (*)
4 1	Sett alarm og vekking	9 3	[OPPTATT] knapp (8 taster) (*)
4 2	Slette alarm og vekking	9 5	[MIKROFON] knapp (8 taster) (*)
5 3	Opprette konferanserom	9 7	[REPETISJON] knapp (8 taster) (*)
5 4	Slette konferanserom	3 1	Lese av beskjeder (4/8 taster) (*)
620	Personlig talebeskjed	3 2	Lese av tapte anrop (4/8 taster) ()
5 1 01 08	Aktivere fraværsbeskjed - Lunsj til kl. - Møte til kl.		

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å unngå skade eller uventet fare, vennligst les denne sikkerhetsinformasjonen før telefonen tas i bruk. Symbolene Advarsel og Forsiktig betyr følgende:



Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt, benytt ikke telefonen i fuktige miljøer eller i nærheten av rennende vann som f. eks på et kjøkken i et badrom eller i en svømmehall etc.



Forsiktig: Ved feil på telefonen bruk kun originaldeler og tilbehør godkjent av LG-Nortel.



Advarsel

1. Kun opplært og kvalifisert servicepersonell kan installere, bytte ut eller utføre service på telefonen.
2. Ikke søl væske, som f. eks vann på telefonen dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.
3. Hvis du oppdager røyk fra telefonen eller at det lukter brent, trekk ut strøm og apparatledning.
4. Hvis det benyttes strømadapter må du ikke berøre kontakten. Dette kan resultere i støt eller elektrisk brann.
5. Ikke dra eller rykk i strøm eller apparatledningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
6. Ikke benytt telefonen eller berør apparatledningene under tordenvær.
7. Ikke tilkoble strømadapter eller apparatledning dersom strøm eller apparatkontakt er defekt. Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.



Forsiktig

1. Pass på at barn ikke leker med utstyret eller trekker i strøm og apparatledning. Dette kan føre til skade på barnet eller feil med utstyret.
2. Før du benytter telefonen må du kontrollere at ikke magnetismen i telefonrøret har tiltrukket seg skarpe metallgjenstander.
3. Unngå å plassere telefonen i et miljø med mye støv, damp eller hvor det blir utsatt for vibrasjoner.
4. Telefonen er tilpasset et normalt kontormiljø med tanke på temperatur og fuktighet.
5. Det bør ikke settes for mange strømadapter i samme uttak eller benyttes for mange skjøteledninger. Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.
6. Ikke plasser tunge gjenstander på telefonen.
7. Unngå at telefonen faller i gulvet eller utsettes for støt. Dette kan ødelegge telefonen.
8. Unngå statisk elektrisitet da dette kan ødelegge elektroniske komponenter.
9. Ikke plasser telefonen i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
10. Ikke stikk metallgjenstander inn i telefonen, dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.
11. Vedlikehold og rengjøring.
Rengjør telefonen med en tørr klut. Ikke benytt væsker som fordamper lett da dette kan føre til brann og misfarging av telefonen.



Håndtering og retur av gammelt og defekt utstyr.

1. Når utstyret har dette symbolet betyr det at produktet er underlagt European Directive 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i godkjente returpunkter.
3. Riktig gjenvinning av gammelt utstyr vil sikre miljøet og minske forurensningen.
4. For mer informasjon om riktig gjenvinning, kontakt din lokale leverandør eller det offentlige oppnevnte returpunkt.