

**1. Besvare anrop.**

Løft av telefonrøret, eller trykk på **HØYTTALER** knappen.

**Hente inn samtale fra et apparat som ringer.**

Tast \*7 + internummeret til telefonen som ringer.

**Hente opp samtale fra en apparatgruppe, hvor det ringer.**

Tast \*566 for å plukke opp samtaler fra samme gruppe.

Gruppene må programmeres av installatøren.

**2. Ringe ut.**

Tast "0" for ekstern summetone og tast telefonnummer.

**Med kortnummer** (se også punkt 11).

Trykk **KORTNR.** knappen + kortnr.plass 000-099 eller 2000-4999.

Det er 100 personlige kortnummer i hvert apparat (000-099), samt 3000 systemkortnummer (2000-4999).

Systemkortnummer programmeres av sentralbordet.

**Repetisjon.**

Trykk på **REPETISJON** knappen.

Du kan nå bruke **VOLUMR** knappen for å bla deg gjennom de 10 siste ringte telefonnummer.

For å ringe ønsket nummer trykk **VENT/LAGRE** knappen.

For 8 tasters apparat må "**OVERF/PROG + 97**" programmeres under en fleksibel knapp (**REPETISJON**-knapp) for å få tilgang til repetisjon av de 10 siste slåtte nummer.

For repetisjon av siste nummer tast \*552

**3. Sette over samtaler.**

Trykk på **OVERF/PROG** knappen, tast ønsket internumnummer, legg på røret, eller vent på svar for å annonsere samtalen før du legger på. Er det programmert hurtigvalgstaster med intern - nummer, trykk direkte på disse for å sette over samtaler.

**Sette over til ekstern telefon, f. eks. mobiltelefon.**

Trykk på **OVERF/PROG** knappen, tast "0" for ekstern summetone og tast ønsket telefonnummer. Du må nå vente til det ringer hos den du setter over til før du legger på, eller vent på svar for å annonsere samtalen.

**4. Veksle mellom samtaler på vent.**

Trykk på **VENT/LAGRE** knappen for å sette en samtale på vent. En av linjeknappene vil nå begynne å blinke. Du får nå internummetone og kan ringe ny samtale, eller besvare en samtale som ringer ved å trykke på gaffelbryteren.

Ved å trykke på **VENT/LAGRE** knappen kan man veksle mellom flere samtaler. Trykk på blinkende linjeknapp for plukke opp en samtale som er satt på vent.

**5. Samtalevarsling for å gi viktig melding til opptatt apparat.**

Når du ringer et internumnummer og får opptatt, trykk siste siffer eller hurtigvalgstast en gang til (varsel tone sendes).

Er "Bryt inn" programmert vil man bryte inn i samtalen.

**Besvare samtalevarsling.**

Trykk på **VENT/LAGRE** knappen. Samtalen settes på vent, samtidig opprettes det kontakt med ventende samtale.

Når oppkaller avslutter får du automatisk første samtale tilbake.

**6. Veksle mellom høyttalende/ telefonrør og mute.**

Når det ringes ut vil telefonen automatisk gå høyttalende. For å prate i telefonrøret løft av dette. For å skifte tilbake til høyttalende trykk på **HØYTTALER** knappen og legg på telefonrøret.

**Mute.**

I høyttalende og lavtalende vil man kunne sperre og åpne mikrofonen ved å trykke på **MIKROFON** knappen.

**7. Viderekople telefonen**

Trykk på **HØYTTALER** og **OPPTATT**Knappen, "Velg VK."

Tast 1 + internumnummer. Viderekopling med en gang.

Tast 2 + internumnummer. Viderekopling ved opptatt.

Tast 3 + internumnummer. Vk. ved ikke svar (standard 15 sek.).

Tast 4 + internumnummer. Vk. ved ikke svar eller opptatt.

**Viderekople til et eksternt telefonnummer.**

Tast 5 + kortnummerplass (000-099 eller 2000-4999).

**Ekstern viderekopling etter tid (standard 15 sek.).**

Tast 6 + kortnummerplass (000-099 eller 2000-4999).

**Obs:** Ved ekstern viderekopling må telefonnummeret allerede være lagret som et kortnummer.

**Slå av viderekopling.**

Trykk på **OPPTATT** knappen, som blinker, eller tast \*559.

**8. Henvise telefonen til faste tekstbeskjeder.**

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 51, velg en av beskjedene.

Tast 01 – "**Lunsj, til KI**", tast inn klokkeslett.

Tast 02 – "**Ferie til dato**", tast inn dato (dag/ mnd).

Tast 03 – "**Ute til KI**", tast inn klokkeslett.

Tast 04 – "**Ute til dato**", tast dato (dag/ mnd).

Tast 05 – "**Ute**" (ukjent tid tilbake).

Tast 06 – "**Ring:**", tast inn telefonnummer.

Tast 07 – "**Ring internumnummer:**", tast internumnummer.

Tast 08 – "**I møte til KI**", tast inn klokkeslett.

Tast 09 – "**Hjemmekontor**".

Tast 10 – "**Syk**".

Tast # eller på **OPPTATT** knapp for å slå av beskjedene.

Når en av beskjedene er valgt, trykk **VENT/LAGRE** knappen (\*).

**OBS:** Dag/ Mnd eller klokkeslett tastes inn med 4 siffer.

(\* Dersom **KORTNR.** knappen trykkes før **VENT/LAGRE**, vil fraværet avspilles for innringer, samt at innringer vil kunne lese inn en beskjed. Dette gjelder ikke internt.

Dette forutsetter talekort i sentralen.

**9. Opptatt/ Ikke forstyr.**

Trykk på **OPPTATT** knappen eller tast \*553.

Benytt samme prosedyre for å slå av.

**10. Mobil Extension**

Mobiltelefonen ringer sammen med ditt direkte nummer.

Tjenesten må være aktivisert av systemansvarlig.

**Programmere mobilnummer.**

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 33, tast inn mobil nr.

Trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

**Aktivere/ deaktivere mobil Extension.**

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 34, tast 1 for På eller 0 for Av.

Trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

**Sette samtale tilbake fra mobilen.**

Samtale via Mobil **Extension** kan settes tilbake.

Trykk \* og tast internumnummer, legg på.

**Ring internt i bedriften.**

Ring ditt eget direkte nummer, du får nå internummetone og kan taste ett hvilket som helst internumnummer i bedriften.

### 11. Programmere personlige kortnummer, maks 100 stk.

Trykk på **OVERF/PROG + KORTNR + OK** eller **VENT/LAGRE**.  
Tast telefonnummeret og trykk på **VENT/LAGRE**.  
Tast eventuelt inn navn, trykk på **VENT/LAGRE**.  
Programmeres kortnummeret med navn, kan det søkes alfabetisk, samt at navnet vil vises når det ringer.  
Alle tlf. nr. lagres automatisk på kortnummer plass 000-099.

### 12. Voice mail / Talepost.

#### Innspilling av personlige talemelding.

Løft av telefonrøret og trykk på **OVERF/PROG** og tast 61, tast # for å lese inn beskjed. Trykk **VENT/LAGRE** for å lagre innspilling.

#### Avspille/ kontrollere personlige talemelding.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 61.

#### Viderekopling til Voice mail.

Trykk på **HØYTTALER** og **OPPTATT** knappen, "Velg VK."  
Tast 1# - Viderekopling med en gang.  
Tast 2# - Viderekopling ved opptatt.  
Tast 3# - Viderekopling ved ikke svar (standard 15 sek.).  
Tast 4# - Viderekopling ved ikke svar eller opptatt.

#### Slå av viderekopling til Voice mail.

Trykk på **OPPTATT** knappen eller tast \*559.

#### Avspilling av mottatte talebeskjeder.

Trykk på **OPPKALL** knappen eller tast \*557.  
Trykk på **VENT/LAGRE** knappen for neste beskjed.

#### Sletting av mottatte talebeskjeder.

Trykk på **KONFER** knappen.  
En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

**OBS:** For 8 tasters apparat må **KONFER** knapp programmeres.

#### Beskjed til apparat som ikke har aktivisert sin Voice mail.

Ring ønsket internummer. Hvis det er opptatt / ikke svarer, trykk på **OPPKALL** knappen. Du kan nå legge igjen beskjed.

#### Programmering av Voice mail på hurtigvalgstaster.

Trykk på **OVERF/PROG** knappen + en ledig hurtigvalgstast, tast \*5541# - Viderekopling med en gang.  
Trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

### 13. Tapte anrop.

Trykk på **OPPKALL**, bli i tapte anrop **VOLUM** knappen.  
For å ringe et nummer trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

Er telefonnummeret lagret som et kortnummer med navn, vises navnet i stedet for telefonnummeret når det ringer.

### 14. Innstilling av telefonen.

#### Svarstilling for interne anrop.

Valg av svarstilling vises i parentes i displayet (H), (T) el. (P).  
H – høytalende calling, T – ringe tone og P – privat. Privat fungerer som høytalende calling, men mikrofonen er mutet.  
Trykk på **OVERF/PROG** og tast 12, tast 1 for (H), tast 2 for (T) eller tast 3 for (P) og trykk på **VENT/LAGRE** knappen.

#### Ringsignal og ringevolum.

Trykk på **OVERF/PROG** knappen og tast 11, tast siffer 1 til 4 for å høre de forskjellige ringetonene. Trykk på **VENT/LAGRE** knappen. Ringevolum reguleres når apparatet ringer.

#### Bruk av hodesett.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 750, (for å gå til tilbake tast 751).  
Trykk på **VENT/LAGRE** knappen for å lagre.  
Samtaler besvares og avsluttes med **HØYTTALER** knappen.

### 15. Hemmelig nummer

Ditt direktenummer kan sperres for visning når samtaler ringes.  
Tjenesten må programmeres på en fleksibel knapp for å benyttes.  
Knappen brukes for å slå av/på nummervisning.

Trykk på **OVERF/PROG** og en ledig hurtigvalgstast, trykk på **OVERF/PROG** og tast 53, trykk på **VENT/LAGRE** knappen.  
Når denne knappen lyser vil ikke ditt direktenummer vises.

### 16. Programmering av navn på apparat.

Trykk **OVERF/PROG**, tast 74, tast inn navn, trykk **VENT/LAGRE**.

### 17. Volum kontrollen.

Denne regulerer håndsett volum, høytalende volum og ringevolum. Regulerer volum når man prater eller når det ringer.

## Hurtigveiledning

### Digitale systemapparater IP-LDK

