

Hurtigveiledning for analoge apparater

Ringe en samtale:

Internsamtale

- Tast ønsket internummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast *552.

Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret.

Hente en samtale som ringer på et annet apparat:

Tast *7 + internummeret til telefon som ringer.

Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Tast *566 (gruppene programmeres av installatør).

Sette over en samtale:

Trykk på **R** knappen og tast et internummer.

Sette over en samtale eksternt:

Trykk på **R** knappen, tast 0 og et telefonnummer.

Programmere kortnummer (20 nummer):

Tast *555 og en kortnummerposisjon (01–19).

Tast 0 + et telefonnummer og trykk på **R**.

Bruk av kortnummer:

Tast *558 + kortnummerposisjonen.

Personlig talepost/ Voicemail:

Tast *401 + eget internr. og passord (default *).

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

Innlesing av personlig beskjed:

Tast *401 + eget internr. og passord (default *).

Du får nå opplest en meny.

Fjernstyring av personlig talepost:

Ring eget direktenummer, din beskjed avspilles.

Tast # + eget internummer og passord.

(forutsetter at apparatet er viderekoblet).

Viderekoble internt:

Tast *554, velg en viderekobling nedenfor.

- Tast 1 for viderekobling med en gang.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.

- Tast et internummer (2-4 siffer) eller
- Tast *401 for aktivering av personlig talepost.

Viderekoble eksternt:

Tast *554, velg en viderekobling nedenfor.

- Tast 6 for direkte viderekobling.
- Tast 7 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 8 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 9 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.

- Tast ønsket kortnummerposisjon.
(kortnummerposisjon mellom 00-19 el. 200~)
Kortnummeret må allerede være programmert

Slå av all viderekobling:

Tast *559

Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:

Tast *561, velg en beskjed nedenfor.

- Tast 5101 – Lunsjbeskjed, tast klokkeslett.
- Tast 5102 – Feriebeskjed, tast dato.
- Tast 5103 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 5104 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 5105 – Er ikke på kontoret.
- Tast 5106 – Ring telefonnummer.
- Tast 5107 – Ring internummer.
- Tast 5108 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 5109 – Ikke til stede.
- Tast 5110 – Ute resten av dagen.
- Tast * hvis du ønsker at beskjed skal avspilles.

Når en av beskjedene er valgt, trykk **R** knappen.

(Dato eller klokkeslett testes inn med 4 siffer).

Tast *559 for å slå av fraværsbeskjed.

Mobil Extension:

Mobilen kobles sammen med din kontortelefon.

Programmere mobilens telefonnummer.

Tast *561 37.

Tast ditt mobilnummer og trykk på **R**.

Slå av og på Mobil Extension funksjonen.

Tast *561 38.

Tast 1 for på eller 0 for av og trykk på **R** for å lagre.

Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk på * og tast et internummer (2-4 siffer).

Trykk på # for å hente samtalen tilbake.

Aktivere "Ikke forstyrr" funksjon:

- Tast *553 (av og på).

Programmere navn på apparatet:

Tast *561 74.

Tast inn navn og trykk på **R** knappen.

Programmering av bokstaver:

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknapp som har ønsket bokstav, tast siffer 1, 2 eller 3 for den av de 3 bokstavene du ønsker.

Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

Spesial tegn.

1=10	2=20	3=30	4=40	5=50
6=60	7=70	8=80	9=90	0=00
: =*2	, =*3	. =13	Mellomrom= *1	
Q=11	Z=12	Ø=00		

Oppstykket internsummetone!

Dette betyr at en tjeneste er aktivert som f. eks viderekobling, ikke forstyrr eller fraværsbeskjed.

Tast *559 for å slette alle tjenester.

Hvis dette ikke hjelper har du mottatt en talebeskjed.

Tast *401 + internummer og passord (default *)

Programmeringskoder

Programmering av analogapparat:

Merk at dette er funksjoner som finnes i telefonsystemet og er uavhengig av standardtelefonens egne tjenester.

Funksjon	Tast
Mobil Extension, telefonnr.	*561 37 + tlf.nr. + R
Mobil Extension, av/ på.	*561 38 + (0 el. 1) + R
Sette alarm/ vekking.	*561 41 + TTMM + R
Slå av vekking.	*561 42 + R
Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken.	*561 51 + 01 + TTMM + R eller + 02 + DDMM + R eller + 08 + TTMM + R
Viderekobling med en gang til kortnummerposisjon 00.	*5546 00
Viderekobling med en gang til talepostkasse.	*5541*401
Slå av all viderekobling.	*559
Utmelding av gruppe.	*571 + Grp. nr. + 1
Innmelding i gruppe.	*571 + Grp. nr.
Fellessalling til grupper.	*501 ~ *510
Fellessalling alle grupper.	*549
Åpne dør 1 til 4.	#*1 til #*4
Programmere apparatnavn.	*561 74 + navn + R
Endre passord (default passord er *).	*56133 + Int.nr. + passord + R Tast Int.nr. + nytt passord + R
Delta i konferanserom 1 - 9.	*59 + 1 til 9

Apparatbeskrivelse

Analogapparat LKA-200



Beskrivelse av funksjonsknapper

M1 til M3 – 3 stk minneposisjoner.

VOL – Justerer lydstyrken i telefonrøret i 2 trinn.

MSG – Ringe og beskjed lampe.

PROG/MUTE – Benyttes for å programmere telefonene.

PAUSE – For å sette inn en pause etter at du har slått 0.

REDIAL – Repetisjon av siste ringte telefonnummer.



- R knapp for å sette over samtaler.

Se medfølgende bruksanvisning for ditt standardapparat for muligheter og programmering av dette.

Hurtigveiledning For standardapparater

